

< 모니터 거치대 사용 가이드 >

| No | 구분 | 사용 공구 | 적용 위치 |
|----|-----------------|--|---|
| 1 | 모니터 상하 각도 조절 |  <p>10mm 육각 스패너 : 1 개</p> |  |
| 2 | 모니터 상하 높이 조절 |  <p>5mm 육각 렌치 : 1 개</p> |  |

1. 모니터 상하 각도 조절

: 모니터 사용 중에 각도가 아래로 내려가서 고정이 되지 않을 때 사용한다.

아래 그림과 같이 공구를 가지고 아래쪽에서 위쪽으로 조인다.



2. 모니터 상하 높이 조절

: 모니터 사용 중에 모니터가 아래로 내려가서 위쪽으로 고정이 되지 않을 때 사용한다.

아래 그림과 같이 공구를 가지고 왼쪽에서 오른쪽으로(+ 방향으로) 돌린다.

